JAK PRZYGOTOWAĆ DO JAZDY ROWER ZAKUPIONY W SKLEPIE INTERNETOWYM KROSS.PL

Dobrze wiesz! Za chwilę dostaniesz dowód, że wybrałeś KROSS. Czeka nas mnóstwo wspólnych kilometrów i niezapomnianych chwil! Poniżej znajdziesz informacje, jak krok po kroku przygotować nasz nowy rower do jazdy.

Przed rozpoczęciem montażu:

- sprawdź w zamówieniu dołączonym do przesyłki z rowerem, czy zakupiony przez Ciebie model wyposażono jest w pedały. Jeśli tak, w pierwszym drugim znajdziesz informację o tym, w jaki sposób przebiega ich zamontowanie.
- **UWAGA:** prawie modele (przeważnie bardziej zaawansowane) nie są wyposażone w pedały ze względu na konieczność ich zamontowania.
- upewnij się, że jesteś dobrze przygotowany i posiadasz niezbędne narzędzia (można je zamówić w sklepie internetowym kross.pl lub nabyć w naszych salonach)

Multiklucz (do wyciągnięcia korbowicy)

Klucz płaski rozmiar 15 (do przykręcania pedałów)

Dodatkowo mogą potrzebować:

Klucze dynamometryczne (do montażu bardziej zaawansowanych technologicznie modeli rowerów

Okrętowski lub ostrego wiatru – do montażu bardziej złożonych elementów, których zakręcenie wymaga określonej siły.

ZACZYNAMY!

Jeżeli zakupiłeś rower z dostawą do domu kurierem, na początek ostrożnie wyjmij go z kartonowego kartonu.

Karton mimo zachowań na wypadek konieczności wysyłki roweru. Jeżeli uważasz, że karton nie jest Ci potrzebny, wynieś go do odpowiedniego pojemnika na odpady.

1. MONTAŻ KIEROWNICY

Sposób montażu kierownicy jest uzależniony od modelu roweru, który kupiłeś. Odnajdź swój model wśród wymienionych poniżej i sprawdź krok po kroku w jaki sposób przebiega zamontować kierownicę.

Niezależnie od modelu roweru, do montażu kierownicy potrzebny będzie:

Klucz imbusowy (znajdziesz go w multikluczu)

MODELE:

MAXX
Xwind 2.0
Xwind 3.0

EARTH
Earth 1.0
Earth 2.0
Earth 3.0
Earth 4.0
Earth 5.0
Earth Tokyo

ENDO
Endo 1.0 29
Endo 3.0
Endo 4.0
Endo 5.0
Endo 6.0
Endo 7.0

GRVT
Grvt 2.0
Grvt 1.0

HEXAGON
Hexagon 8.0
Hexagon 7.0
Hexagon 6.0
Hexagon 5.0
Hexagon 3.0
Hexagon 2.0
Hexagon 1.0
Hexagon X 1.0

SIX
Six 6.0
Six 5.0
Six 4.0
Six 3.0
Six 2.0
Six 1.0
Six Jr 2.0
Six Jr 1.0
Six Mini 3.0 Light

LEVEL
Level TS
Level 11

Level 11.0
Level 10.0
Level 9.0
Level 8.0
Level 8.0
Level 7.0 Lady
Level 7.0
Level 6.0
Level 5.0
Level 4.0
Level 3.0
Level 2.0
Level 1.0
Level 1.0 Lady
Level 3.0 Light

HORA
Hora 3.0
Hora 2.0
Hora 1.0

TRANS HYBRID 2.0
TRANS HYBRID 4.0
TRANS HYBRID 5.0

SOUL
Soul 3.0
Soul 2.0
Soul 1.0

E-BIKE
Hexagon Boost 1.0
Hexagon Boost 3.0
Lea Boost 1.0
Lea Boost 3.0
Level Boost 1.0
Level Boost 2.5
Level Boost 3.0
Soul Boost 1.0
Soul Boost 2.0
Soul Hybrid
Evolo Hybrid 1.0
Evolo hybrid 6.0

TRANS HYBRID 6.0

Poluzuj

Dokręć

Ustaw kąt